

**NOT: 2494**

FR NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL / LES PHOTOS ET LES DESSINS NE SONT PAS CONTRACTUELS  
 GB FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS / THE PHOTOGRAPHS AND THE DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL  
 ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL / LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS DIBUJOS NO SON CONTRACTUALES  
 P MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL / AS FOTOGRAFIAS E OS DESENHOS NÃO SÃO CONTRATUAIS  
 DE MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ / DIE FOTOS UND DIE ZEICHNUNGEN SIND NICHT VERTRAGLICH  
 IT ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE / LE FOTOGRAFIE ED I DISEGNI NON SONO CONTRATTUALI  
 NL MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / DE FOTO'S EN DE TEKENINGEN ZIJN NIET CONTRACTUEEL

## POSE D'UN ALLUME-CIGARE

| REFERENCES ALLUME-CIGARES               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8227.54                                 | C2( -->  10919) / C3 (1) / C3 (2 -->  10919) / C3 PLURIEL ( -->  10919) C3 PICASSO / BERLINGO / PARTNER( M59) / 1007 / 206 206 + 307 / 308( --> 11465) 406R 3008 (T84) / 5008 (T87) / 607 / 607R / C3 AIRCROSS (A88)                            |
| 8227.64                                 | 207 (A7) / C5 (X7) / 508 (W2)                                                                                                                                                                                                                   |
| 8227.A2                                 | C2 ( -->10920) / C3 (2  -->10920)                                                                                                                                                                                                               |
| 8227.96 bague noire sans éclairage      | C3 PLURIEL (A58) ( -->10920) / C4 PICASSO (B58 et B78) / 208 (A9) / 2008 (A94) / C3 (A51) C3 (B618) / DS3 (A55) / BERLINGO (B9) / PARTNER (B9) C4 (B5) / 301 (M3) / C-Elysée (M4) / Jumpy / DISPATCH / EXPERT / SPACE TOURER / TRAVELLER (K0) / |
| 8227.E2 bague éclairante couleur orange | 308 (T7) (  -->11466) / C4 (B71) / DS4 (B75) / 208 (A9) / 408                                                                                                                                                                                   |
| 8227.C7 + 8227.F3 + 8227.C6             | BIPPER / NEMO (MCV) --> 11 829 )                                                                                                                                                                                                                |
| 8227.70 + 8227.F3 + 8227.C6             | BIPPER / NEMO (MCV) ( --> 11 830 ) 107 (BO)                                                                                                                                                                                                     |
| 16 079 643 80                           | J3 J4 ( REF PR : problème d'utilisation )                                                                                                                                                                                                       |
| 16 089 781 80                           | 4008 / C4 AIRCRISS (J3 J4)                                                                                                                                                                                                                      |
| 96 670 431 XT                           | DS5 (B81)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8227.91                                 | 807 (V) / C8 (V) / EXPERT III (G9) / JUMPY III                                                                                                                                                                                                  |
| 9425.E9                                 | ION / C-ZERO (S3 S4)                                                                                                                                                                                                                            |
| 8227.A8 + 8227.F3 + 8227.A0             | BOXER III (X2 50) / JUMPER III (X2 50) ( --> 12637)                                                                                                                                                                                             |

Date de création : 21/06/2012

Indice d'évolution... F

Date de modification :1/06/2017

Pagination

1/3

Remplacer la prise 12 V par une prise allume cigare.



Extraire la prise 12V de son orifice à l'aide d'un tournevis en prenant soin de ne pas endommager la console centrale.

Débrancher le connecteur de la prise.



Désolidariser le support allume-cigare (1) de l'embase allume-cigare (2).

Rebrancher le connecteur sur l'allume-cigare.

NOTA : Pour les faisceaux électriques 3 fils, relier la borne lumière à l'alimentation allume –cigare.

Date de création : 21/06/2012  
Indice d'évolution... F  
Date de modification : 1/06/2017





Insérer en premier dans la console le support allume-cigare puis insérer l'embase.



Puis insérer l'embase dans le support allume – cigare  
Vérifier le bon clippage de l'ensemble.